

SANTECH ENERGY
Model RELAXA 200

Santech plus s.r.o
Dr. E. Beneše 1029, 765 02 Otrokovice
Tel.: 577921691
Fax: 577923814
e-mail: santech@santech.cz
www: santech.cz

Modelová řada Relaxa 200



OVLÁDÁNÍ A REGULACE VZDUCHOVÉ LÁZNĚ

	první sepnutí druhé sepnutí třetí sepnutí	vzduch. lázeň sepne na 75% valivý program vzduch. lázně vzduch. lázeň vypne	kontrolka se rozsvítí kontrolka bliká kontrolka nesvítí
	krátký stisk za sebou	zvyšování výkonu vzduch. lázně	
	krátký stisk za sebou	snižování výkonu vzduch. lázně	

OVLÁDÁNÍ VYSUŠOVÁNÍ ZBYTKOVÉ VODY

	sepnutí vana s vodou (držet tlačítko po dobu cca 5 s) sepnutí vana bez vody	vysušování se aktivuje a po vypuštění vody se hygiena spustí do 10 min vysušování se spustí do 10 minut	kontrolka bliká kontrolka svítí
--	---	---	------------------------------------

Pokud je ve vaně voda, vyfukování se aktivuje podržením ovládacího tlačítka na cca 5 sekund. Proces vyfukování zbytkové vody proběhne do 10 minut po vypuštění vody z vany. Bez vody se automatické vyfukování spouští do 10 minut po stisknutí tlačítka. V průběhu automatického vyfukování zbytkové vody ze systému nelze vanu používat, ostatní tlačítka jsou zablokována. Proces vyfukování lze kdykoliv ukončit opětovným stisknutím tlačítka. Po ukončení celého procesu vyfukování systém automaticky vypne.

Proces vyfukování vzduchové lázně

Po každé koupeli doporučujeme aktivovat tlačítko vysušování zbytkové vody.

OVLÁDÁNÍ SVĚTLA

	první sepnutí druhé sepnutí	halogen zapnut halogen vypnut	kontrolka se rozsvítí kontrolka nesvítí
--	--------------------------------	----------------------------------	--

Osvětlení nelze zapnout, je – li hladina vody ve vaně pod minimální úrovní. Optimální výška hladiny je 5 cm nad nejhornější tryskou.

OVLÁDÁNÍ CHROMOTERAPIE

	první sepnutí – krátký stisk druhé sepnutí – dlouhý stisk třetí sepnutí - krátký stisk další sepnutí – dlouhý stisk další sepnutí - krátký stisk další sepnutí – krátký stisk	chromoterapie se aktivuje cyklické změny barev nastavení požadované barvy znovu cyklické změny barev nastavení požadované barvy chromoterapie se vypne	kontrolka se rozsvítí kontrolka bliká kontrolka se rozsvítí kontrolka bliká kontrolka se rozsvítí kontrolka nesvítí
--	--	---	--

Krátký stisk ovládacího tlačítka aktivuje chromoterapii, rozsvítí se naposledy navolená barva, jež svítí v momentu předchozího vypnutí chromoterapie. Dlouhým stiskem tlačítka chromoterapie přejde do režimu cyklické změny barev, dalším krátkým stiskem se cyklus zastaví na požadované barvě. V režimu vypnuto lze vstoupit do režimu cyklické změny barev rychlým dvojstiskem tlačítka. Vypnutí chromoterapie se provádí pouze v režimu zvolené barvy krátkým stiskem tlačítka.